

Amazon Kindle e-bogslæsere og tablets:

Sådan finder du serienummeret på din Kindle

Du behøver kun de **første 4 til 6 tegn** (præfikset) for at identificere din model i tabellen. Du kan finde nummeret på én af disse tre måder:

- **På skærmen (Nemtest):** Tænd din Kindle -> Tryk på de tre prikker øverst til højre -> Vælg **Settings** (Indstillinger) -> **Device Options** (Enhedsindstillinger) -> **Device Info** (Enhedsinformation). Her står dit "Serial Number".
- **Via din Amazon-konto:** Log ind på Amazon.com på en computer -> Gå til **Manage Your Content and Devices** -> Vælg fanen **Devices**. Klik på din Kindle for at se serienummeret.
- **På bagsiden eller emballagen:** På de gamle modeller står det oftest trykt direkte bagpå selve maskinen. På de nyeste modeller står det som regel på et lille klistermærke uden på den originale papæske.
- **Lille tip til de allernyeste modeller (12. Generation):**
Hvis du står med en af de helt nye udgaver (som Colorsoft eller Paperwhite 2024), og serienummeret er svært at aflæse, kan du i stedet kigge på "Model No." (f.eks. SA568B eller SA58CB). Det står indgraveret med bittesmå bogstaver helt nederst på bagsiden af læseren.

Den Komplette Kindle Serienummer-Tabel (2007 - 2025)

Tabellen viser samtlige præfikser og modeller. Den er sorteret med de helt nye 2024/2025-modeller øverst. Find dit serienummers første tegn i højre kolonne.

• Generation & År	• Kindle Model	• Serienummer Præfiks (De første tegn)
• 12. Gen (2024/2025)	• Kindle Colorsoft (Signature Ed.)	• G002T6
• 12. Gen (2024/2025)	• Kindle Scribe (Opdateret 2024-model)	• 454, 4PG, 4PE, 4PL
• 12. Gen (2024)	• Kindle Paperwhite 6 (Signature Ed.)	• G002L0
• 12. Gen (2024)	• Kindle Paperwhite 6	• GN433, GN43H, GR733, GR73H
• 12. Gen (2024)	• Kindle 12 (Basic / Matcha)	• RS23CV

• 11. Gen (2022)	• Kindle Scribe (1. Gen)	• G00227, G0023L, G0023M, G0923L, G0923M
• 11. Gen (2022)	• Kindle 11 (Basic)	• G002AP, G002AQ, G092AP
• 11. Gen (2021)	• Kindle Paperwhite 5 (Signature Ed.)	• G001LG, G00219, G002BH, G8S219
• 11. Gen (2021)	• Kindle Paperwhite 5	• G001PX, G0021A, G002DK, G8S1PX, G8S2DK
• 10. Gen (2019)	• Kindle Oasis 3	• G0011L, G000WQ, G000WM, G000WN, G000WL, G000WP
• 10. Gen (2019)	• Kindle 10 (Basic / Kids Edition)	• G0910L, G090WH, G090WF, G090VB
• 10. Gen (2018)	• Kindle Paperwhite 4	• G000PP, G000T1, G000T2, G000T3, G000T6, G00102, G00103, G0016Q, G0016R, G0016S, G0016T, G0016U, G0016V, G8S0PP, G8S0T6, G8S16Q, G8S16T, G8S16V, G001GT
• 9. Gen (2017)	• Kindle Oasis 2	• G000P8, G000S1, G000S2, G000SA, G000P1
• 8. Gen (2016)	• Kindle Oasis 1	• G0B0GC, G0B0GD, G0B0GR, G0B0GU, G0B0GT
• 8. Gen (2016)	• Kindle 8 (Basic)	• G000K9, G000KA
• 7. Gen (2015)	• Kindle Paperwhite 3	• G090G1, G090G2, G090G4, G090G5, G090G6, G090G7, G090KB, G090KC, G090KE, G090KF, G090LK, G090LL
• 7. Gen (2014)	• Kindle Voyage	• B013, 9013, B054, 9054, B053, 9053, B02A, B052, 9052, B04F
• 7. Gen (2014)	• Kindle 7 (Basic)	• B0C6, 90C6, B0DD, 90DD
• 6. Gen (2013)	• Kindle Paperwhite 2	• B0D4, 90D4, B05A, 905A, B0D5, 90D5, B0D6, 90D6, B0D7, 90D7, B0D8, 90D8, B0F2, 90F2, B017, 9017, B060, 9060, B061, 9061, B062, 9062, B05F, 905F
• 5. Gen (2012)	• Kindle Paperwhite 1	• B024, B01B, B020, B01C, B01D, B01F, B00C
• 5. Gen (2012)	• Kindle 5 (Basic)	• B012
• 4. Gen (2011)	• Kindle Touch	• B00F, B010, B011
• 4. Gen (2011)	• Kindle 4 (Basic, uden touch)	• B00E, B023, 9023

• 3. Gen (2010)	• Kindle Keyboard (Kindle 3)	• B006, B008, B00A
• 2. Gen (2009/10)	• Kindle DX / DX Graphite	• B004, B005, B009
• 2. Gen (2009)	• Kindle 2	• B002, B003
• 1. Gen (2007)	• Kindle 1 (Originalen)	• B001, B101