


Onyx BOOX Go 6: Den Komplette Danske Brugermanual

Alt du skal vide om navigation, læsning, filoverførsel og systemindstillinger.

Udarbejdet af eBookReader.dk

eBookReader
Todsølvej 42
6360 Tinglev
E-mail: info@ebookreader.dk
Tlf. 60702149



Visuel Guide & Dybdegående Gennemgang

Vigtig Sikkerhedsinformation & Håndtering



Skrøbelig E-ink Skærm

Skærmen er ekstremt skrøbelig. Undgå direkte slag, tryk eller at tabe enheden på hårde overflader. Skil aldrig enheden ad selv.



Godkendt Tilbehør

Brug udelukkende batterier, opladere og tilbehør, der opfylder enhedens sikkerhedsstandarder. Inkompatibelt udstyr kan forårsage permanent skade.



Væsker & Magnetisme

Enheden er ikke vandtæt. Brug den ikke i regnvejr eller fugtige miljøer. Hold den væk fra stærke magnetfelter og statisk elektricitet for at beskytte den elektromagnetiske skærm.




Data & Backup

Onyx dækker ikke tab af data ved uventede hændelser eller unormal brug. Tag altid en manuel backup af dine vigtige data før en eventuel fabriksreparation.


Systemnavigation: Gestus vs. Knapper

Gestus (Bundnavigation)




Stryg op fra bundkanten for en ren fuldskærmsoplevelse uden permanente knapper, der tager plads.

Navigationslinje (Navigation Bar)



Forstå Dit Bibliotek: Scan Mode vs. Directory Mode



Scan Mode (Standard)

- **Beskrivelse:** Biblioteket scanner automatisk dine valgte mapper ('Scan Path') for **understøttede** filformater (epub, pdf, etc.) og samler dem i én visning.
- **Bedst til:** Brugere der vil have bøger vist automatisk, uanset hvor de er gemt.



Directory Mode (Lager)

- **Beskrivelse:** Viser dine dokumenter præcis som din mappestruktur på selve lagringsdisken.
- **Bedst til:** Brugere der allerede har organiseret og arkiveret deres bøger i specifikke mapper via PC.

Filtrering og Sortering af Din Bogsamling

Venstre Panel (Filtrering)

Hvordan du isolerer specifikke bøger. Du kan filtrere biblioteket til kun at vise:

- **Finished:** Bøger du har læst færdig.
- **Unread:** Ulæste bøger.
- **Reading:** Bøger du er i gang med.

Filter

Finished

Unread

Reading

Cancel OK

Sort

Recently Read First

Recently Read Last

Time Added (Latest to Oldest)

Time Added (Oldest to Latest)

Name A → Z

Name Z → A

Size Small → Large

Size Large → Small


Cancel OK

Højre Panel (Sortering)

Hvordan du ordner rækkefølgen. Du kan sortere listen efter:

- **Senest Læst** (Først eller sidst).
- **Tilføjet Tidspunkt** (Nyeste eller ældste).
- **Filstørrelse** eller **Forfatter/Navn** (A-Z).

NeoReader: Læsemenuen i Bøger & PDF'er



Navigation i Bogen: Indholdsfortegnelse & Bogmærker

1. Copyright Declaration	3
2. Safety Guide	4
3. Quick Start	7
4. System Functions	19
5. Library	29
6. NeoReader	43
7. Store	66

1. Copyright Declaration
1. Copyright Declaration Guangzhou Onyx Internatio
2024-10-18 22:11 Page 3
2. Safety Guide
Use of incompatible accessories will result in dam
2024-10-18 22:11 Page 5
3. Quick Start
3. Quick Start 3.2 Home Screen Content Area Navi

TOC (Indholdsfortegnelse)

- Understøtter en 3-niveaus struktur for komplekse dokumenter.
- Den aktuelle side er altid understreget i oversigten. Tryk på ethvert emne for at hoppe direkte til siden.

Bogmærker & Noter

- Når du læser, kan du trykke på bogmærke-ikonet i øverste højre hjørne for at gemme siden.
- Eksport: Alle dine fremhævnninger og noter under 'Annotations' kan eksporteres i .txt-format. Den eksporterede fil gemmes som standard i samme mappe som det originale dokument.

BOOXDrop: Trådløs Filoverførsel



Trin 1: Samme Netværk

Forbind både din PC/Mac og din BOOX-enhed til det præcis samme Wi-Fi-netværk. Dette er et teknisk krav for lokal overførsel.

Trin 2: Åbn Appen

Åbn BOOXDrop fra din 'Apps'-side eller via 'Control Center' på din BOOX.

Trin 3: Forbindelse


Appen vil vise en lokal IP-adresse eller vente på et login. Indtast oplysningerne i din computers internetbrowser.

Trin 4: Manuel Afbrydelse

BOOXDrop afbryder ikke automatisk forbindelsen. Du skal manuelt afbryde forbindelsen på din enhed, når du er færdig.


BOOXDrop: To Måder at Forbinde På

Metode 1: Lokal IP (Intet Login Krævet)



- Indtast IP-adressen vist på BOOXDrop-skærmen direkte i din PC-browser (f.eks. `http://192.168.x.x:8085`).
- Fungerer udelukkende lokalt via din egen router – perfekt til hurtig og privat overførsel.

Metode 2: Via Onyx Konto (Cloud)




- Åbn `push.boox.com` i din browser og log ind på din Onyx-konto.
- Herfra kan du se alle dine tilsluttede BOOX-enheder og klikke på den specifikke enhed for at åbne filhåndteringen.

Håndtering af Filer via PC-Browseren

Når du sender filer fra din PC til din BOOX, grupperer systemet automatisk filerne i de korrekte mapper baseret på deres format.

Library (Bibliotek):
Modtager e-bøger (epub, pdf, og alle understøttede læseformater).

Images (Billeder):
Modtager billedfiler (f.eks. .png og .jpg).




Music & Audios:
Modtager lyd- og videofiler (.mp3, .mp4).

Download:
Modtager udefinerbare filer eller dokumenter, der ikke er direkte bøger.

Gem på PC:
Du kan også markere filer på din BOOX (via browseren) og downloade dem til din computer som backup.

PushRead & RSS: Læs Artikler Offline



Onyx Push


- Du kan 'pushe' hele websider til din BOOX via push.boox.com eller BOOX Assistant-appen på din telefon.
- Når siden er sendt, gemmes den lokalt, så du kan læse artiklen senere på E-ink skærmen uden internetadgang.

RSS & OPDS Feeds

- Udover web-push understøtter appen direkte integration af RSS-feeds (til at følge blogs og nyhedssider) og OPDS-kataloger (til åbne e-bogs biblioteker).
- **Bemærk:** Første gang du bruger PushRead, kræves det, at du logger ind på din Onyx-konto.


Onyx Konto & Cloud Synkronisering

Roboto Medium




Børnetilstand (Kids Mode)

Gør det sikkert for børn at bruge enheden. Kan aktiveres hurtigt via Kontrolcenteret.



Apps, Notifikationer & Batterioptimering



Frys Apps (Freeze Settings) - Vigtigt for E-ink


I modsætning til en normal tablet, kører E-ink enheder bedst, når baggrundsprocesser er minimeret. Brug "Freeze Settings" til automatisk at "fryse" apps (f.eks. tredjeparts e-boghandlere eller browsere), når de ikke er i brug. Dette forhindrer dem i at dræne batteriet i baggrunden.

App-tilladelser & Notifikationer

Styr præcis hvilke apps der må sende notifikationer, og hvilke adgange (Permission Management) de har til systemet.


Skærmtilpasning & Ekstern Lagring (OTG)

Skrifttyper (Fonts)




- Du kan importere dine egne .ttf eller .otf skrifttyper til systemet (Display > Font Style).
- **Advarsel:** Vær forsigtig med at importere overdrevent store skrifttypepakker, da de optager værdifuld systemplads.

OTG (On-The-Go) USB-Drev




- Enheden understøtter eksterne USB-C flashdrev. De genkendes automatisk som lagring.
- **Batteri-advarsel:** OTG-enheder trækker strøm direkte fra din BOOX og vil markant øge batteriforbruget.
- **Systemkrav:** Sørg altid for at have mindst 300 MB fri lagerplads på selve enheden, ellers vil systemet advare dig og blokere visse funktioner.

Sprog, Tastatur & Systemopdateringer



Vælg systemsprog (f.eks. Engelsk) og konfigurér det virtuelle tastatur. Du kan skifte mellem standard Android Keyboard (AOSP) og Onyx's eget Onyx Keyboard, som er specifikt optimeret til E-ink skærmens opdateringshastighed.



Opdateringer (System Update)

Tjek regelmæssigt for OTA (Over-The-Air) firmware-opdateringer for at få nye funktioner og fejlrettelser.

Fabriksnulstilling (Factory Reset)

Findes under 'About Device'. Vigtigt: En fabriksnulstilling sletter al brugerdata permanent. Tag altid en fuld backup først.